

Postup práce Workshop Velux

Stavba krovu

1. na základě přiložené dokumentace sestavte předepsanou konstrukci
2. pomocí přiloženého spojovacího materiálu zabezpečte konstrukci

Montáž pojistné hydroizolace a okapnice

1. připravte předepsaným způsobem odpovídající množství hydroizolační (pojistné) fólie
2. předepsaným způsobem osadte fólii na konstrukci
3. připravte správnou délku okapnice a větrací mřížky
4. dle montážního návodu osadte fólii, okapnicia větrací mřížku

Laťování

1. dle předpisu výrobce střešní krytiny připravte odpovídající délky kontralatí a střešních latí
2. pomocí připraveného spojovacího materiálu osadte kontralaty a laťování na připravenou konstrukci

Pokládka krytiny

1. v souladu s doporučením výrobce správným způsobem instalujte střešní krytinu
2. dodržte pokládku na předepsanou vazbu
3. dle potřeby upravte koncové strany pultové střechy (dořezání krytiny použití krajovek a pod-viz krytina)

Instalace střešního okna VELUX

1. dle montážního návodu rozeberte uloženou krytinu v místě instalace okna
2. vyřežte požadovaný otvor v laťování
3. připravte požadovaný otvor v hydroizolační fólii
4. do připravovaného otvoru osadte zateplovací sadu BDX
5. v souladu s montážním návodem osadte rám střešního okna
6. instalujte manžetu z hydroizlační fólie a odtokový žlábek
7. v souladu s doporučením výrobce použijte lemování okna a doložte střešní krytinu (dořežení a instalace)
8. osadte křídlo střešního okna